

# NICE®

## SCHEMA DI MONTAGGIO

### assembling scheme

MODULI RECEPTION ANGOLARI

angular reception modules:


ART.369dx(right)-370sx(left)-371dx(right)-372sx(left)

# LAS


MOBILI PER UFFICIO

CODICE code	777 700 642
DISEGNO drawing	SM 15004
DATA date	20-06-2011
PAGINA page	1/2
INDICE DI REVISIONE N° last revision no	2
DATA REVISIONE last date	22/12/2015


CODE	Ø x L	COLOUR
505041906	10 x 80	ZINCATO
3/8" x 3 1/8" - zinc plated		



CODE	Ø	COLOUR
505031912	16	ZINCATO
5/8" zinc plated		




CODE	COLOUR
506062109	ZINCATA
zinc plated	




CODE	COLOUR
407999939	ARGENTO
silver	



CODE	Ø x L	COLOUR
506223000	6MA x 15	ZINCATA
6MA x 9/16" - zinc plated		




CODE	Ø x L	COLOUR
506100007	4MA x 13,5	NERO
4MA x 1/2" - Black		




CODE	COLOUR
605532004	BIANCO
white	




CODE	Ø x L	COLOUR
505010806	14 x 20	ZINCATO
1/2" x 3/4" - zinc plated		




CODE	Ø x L	COLOUR
506321409	6MA x 45	ZINCATA
6MA x 1 3/4" - zinc plated		



CODE	COLOUR
407999949	ARGENTO
silver	



CODE	COLOUR
505182201	FERRO
iron	



**1** ASSEMBLARE I 2 PANNELLI VERTICALI  
assemble the 2 vertical panels

**2** MONTARE I FIANCHI DI SOSTEGNO CENTRALI O TERMINALI  
assemble the central side-panels or terminal side-panel

**3** FISSARE LE TRAVI E LE STAFFE  
fix the beams and the stirrups



**4** POSIZIONARE I PIANI DI LAVORO A 8 MM DAL PANNELLO FRONTALE,  
A CONTATTO SUI FIANCHI O STORAGE E FISSARE  
position the worktops with distance 8 mm from front panel  
and in contact with side panel or storage and fix


**5** MONTARE LE EVENTUALI FASCE SUPERIORI O  
assemble the eventual upper bands

**6** MONTARE IL PROFILO IN ALLUMINIO CON LE STAFFE ELLITTICHE SOPRA  
assemble the "L" shaped aluminium profile with the elliptical stirrups


**7** FISSARE LE MENSOLE  
fix the shelves

N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE  
assemble following the numbered phases


CODE	COLOUR
505130207	NERO
black	











CODE	COLOUR
505130231	BIANCO
white	



CODE	COLOUR
505131031	BIANCO
white	



CODE	COLOUR
505131007	NERO
black	






**A**  
PROLUNGA TRAVI  
SENZA SOSTEGNI SOTTOPIANO  
extension beams  
without undertop support panels

**B**  
PROLUNGA TRAVI  
CON 1 FIANCO PER MODULO CONVERSAZIONE  
extension beams with 1 support panel  
for conversation module

7

FISSARE LE MENSOLE  
fix the shelves

CODE	Ø x L	COLOUR
506940809	3 x 20	ZINCATA
1/8" x 3/4" - zinc plated		
		
TSPX-PZ		

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
506322009	6MA x 12	ZINCATA	505182201	FERRO
6MA x 7/16" - zinc plated			iron	
				
TPS/E			O	

